

# LISTA DI CONTROLLO PER LA RIMESSA IN SERVIZIO di lavabicchieri / lavastoviglie / lavautensili e lavastoviglie a capote

**La rimessa in servizio deve essere eseguita da  
un fornitore di servizi HOBART autorizzato.**

		<b>CHECK</b>	
1	Rimessa in servizio senza precedente spegnimento della macchina	Controllare le condizioni dei tubi flessibili peristaltici (detergente/brillantante) ed effettuare le eventuali sostituzioni necessarie.	<input type="checkbox"/>
2	Rimessa in servizio senza precedente spegnimento della macchina	Controllare la chiusura delle pompe e il flusso (il nipplo per il dosaggio del detergente potrebbe essere ostruito).	<input type="checkbox"/>
3	Rimessa in servizio	Controllare i tubi flessibili del detergente e del brillantante ed effettuare le eventuali sostituzioni necessarie (serbatoi prodotti chimici per il dispositivo di dosaggio).	<input type="checkbox"/>
4	Rimessa in servizio	Attenersi alle istruzioni del manuale d'uso, come indicato nel capitolo "Funzionamento".	<input type="checkbox"/>
5	Rimessa in servizio	I tubi flessibili di aspirazione dei prodotti chimici devono essere reinseriti nel serbatoio esterno dei prodotti chimici.	<input type="checkbox"/>
6	Rimessa in servizio	Riempire di nuovo manualmente i tubi di aspirazione con prodotti chimici	<input type="checkbox"/>
7	Rimessa in servizio dell'impianto addolcitore	Far scorrere liquido nella colonna.	<input type="checkbox"/>
8	Rimessa in servizio dell'osmosi inversa	Far scorrere liquido nelle membrane.	<input type="checkbox"/>
9	Rimessa in servizio parziale e completa della demineralizzazione	Far scorrere liquido nella cartuccia.	<input type="checkbox"/>
10	Rimessa in servizio	Drenare la macchina e riavviarla - effettuare 3 cicli di lavaggio.	<input type="checkbox"/>
11	Rimessa in servizio lavastoviglie PROFi e PREMAY	Eseguire il programma di sanificante con PASTIGLIA SANIFICANTE	<input type="checkbox"/>